

U-PROX WDC



www.u-prox.systems

www.u-prox.systems/doc_wdcout

support@u-prox.systems

EN WIRELESS MAGNETIC DOOR/WINDOW CONTACT

Is part of the U-Prox security alarm system

Quick start guide

[Read the full manual on the website before use!](#)

Manufacturer: Integrated Technical Vision Ltd.

Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kyiv, Ukraine

U-Prox WDC - is a wireless magnetic contact, mounted indoors and used to protect doors and windows. The device sends an alarm notification to the alarm center U-Prox security alarm system. The detector has contacts for connecting the arming information LED and external reed switch.

The device is connected to the control panel and is configured with the U-Prox Installer mobile application.

WARRANTY. Warranty for U-Prox devices (except batteries) is valid for two years after the purchase date. If the device operates incorrectly, please contact support@u-prox.systems at first, maybe it can be solved remotely.

ES CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO PARA PUERTAS / VENTANAS

Forma parte del sistema de alarma de seguridad U-Prox.

Guía de inicio rápido

[¡Lea el manual completo en el sitio web antes de usarlo!](#)

Fabricante: Integrated Technical Vision Ltd.

Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kiev, Ucrania

U-Prox WDC - es un contacto magnético inalámbrico, montados en interiores y utilizados para proteger puertas y ventanas. El dispositivo envía una notificación de alarma a la central de alarma del sistema de seguridad U-Prox. El detector tiene contactos para conectar el LED de información de armado y interruptor para un detector externo.

El dispositivo está conectado al panel de control y está configurado con la aplicación móvil U-Prox Installer.

GARANTÍA. La garantía para los dispositivos U-Prox (excepto las baterías) es válida por dos años después de la fecha de compra. Si el dispositivo funciona incorrectamente, comuníquese primero con support@u-prox.systems, tal vez se pueda solucionar de forma remota.

FR CONTACT MAGNÉTIQUE DE PORTE / FENÊTRE SANS FIL

Fait partie du système d'alarme de sécurité U-Prox

Guide de démarrage rapide

[Lisez le manuel complet sur le site Web avant utilisation!](#)

Fabricant : Integrated Technical Vision Ltd.

Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kiev, Ukraine

U-Prox WDC - est un contact magnétique sans fil, montés à l'intérieur et utilisés pour protéger portes et fenêtres. L'appareil envoie une notification d'alarme au centre d'alarme du système d'alarme de sécurité U-Prox. Le détecteur a des contacts pour connecter la LED d'information d'armement et interrupteur à lames externe.

L'appareil est connecté à la centrale et configuré avec l'application mobile U-Prox Installer.

GARANTIE. La garantie des appareils U-Prox (à l'exception des batteries) est valable deux ans après la date d'achat. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord contacter support@u-prox.systems, cela peut être résolu à distance.

PT CONTACTO MAGNÉTICO PARA PORTAS E JANELAS

Faz parte do sistema de alarme de segurança U-Prox

Guia rápido

[Leia o manual completo no site antes de usar!](#)


Fabricante: Integrated Technical Vision Ltd.

Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kiev, Ucrânia

U-Prox WDC - é um contato magnético via rádio, para montagem em ambientes internos e usados para proteger portas e janelas. O dispositivo envia uma notificação de alarme para a central de alarme do sistema de alarme de segurança U-Prox. O detector tem contatos para conectar o LED de informações de armado e interruptor reed externo.

O dispositivo está conectado ao painel de controle e é configurado com o aplicativo móvel U-Prox Installer.

GARANTIA. A garantia para dispositivos U-Prox (exceto baterias) é válida por dois anos após a data de compra. Se o dispositivo operar incorretamente, entre em contato com support@u-prox.systems primeiro, talvez isso possa ser resolvido remotamente.



COMPLETE SET: 1. U-Prox WDC; 2. Magnet; 3. CR123A battery (pre-installed); 4. Mounting kit; 5. Quick start guide

Functional parts of the device (see picture)

1. Bottom plate of magnet case
2. Magnet case cover
3. Neodymium magnet
4. Bottom plate of the detector case
5. Detector case top cover with the device
6. Magnet position marks
7. LED indicator
8. Plastic protector of device board
9. Tamper switch
10. Connector for external sensor and LED: LD contact (+ LED, red), GND contact (ground, blue), DC contact (sensor, yellow)
11. On/off button
12. Battery CR123A
13. External sensor (reed switch)
14. External LED
15. Rubber seal

CAUTION. RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE USED BATTERIES ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS

JUEGO COMPLETO: 1. U-Prox WDC; 2. Imán; 3. Batería CR123A (preinstalada); 4. Kit de montaje; 5. Guía de inicio rápido

Partes funcionales del dispositivo (ver imagen)

1. Placa inferior de la caja del imán
2. Cubierta de la caja del imán
3. Imán de neodimio
4. Placa inferior del detector
5. Cubierta superior de la caja del detector con el dispositivo
6. Marcas de posición del imán
7. Indicador LED
8. Protector plástico de placa de dispositivo
9. Interruptor de sabotaje
10. Conector para sensor externo y LED: contacto LD (+LED, rojo), contacto GND (tierra, azul), contacto DC (sensor, amarillo)
11. Botón de encendido / apagado
12. Batería CR123A
13. Interruptor reed externo
14. LED externo
15. Junta de goma

PRECAUCIÓN. RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES NACIONALES

ENSEMBLE COMPLET: 1. U-Prox WDC; 2. Aimant; 3. Pile CR123A (pré-installée); 4. Kit de montage; 5. Guide de démarrage rapide

Parties fonctionnelles de l'appareil (voir photo)

1. Plaque inférieure de la boîte magnétique
2. Couvercle du boîtier magnétique
3. Aimant néodyme
4. Plaque inférieure du boîtier du détecteur
5. Couvercle supérieur du boîtier du détecteur avec appareil
6. Marques de position de l'aimant
7. Indicateur LED
8. Protecteur en plastique de la plaque de l'appareil
9. Interrupteur d'autoprotection
10. Connecteur pour capteur externe et LED: Contact LD (+ LED, rouge), Contacter GND (terre, bleu), Contact CC (capteur, jaune)
11. Bouton marche/arrêt
12. Pile CR123A
13. Capteur externe (interrupteur à lames)
14. LED externe
15. Joint en caoutchouc

ATTENTION. RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES

CONJUNTO COMPLETO: 1. U-Prox WDC; 2. Ímã; 3. Batería CR123A (pré-instalada); 4. Kit de montagem; 5. Guia de início rápido

Partes funcionais do dispositivo (ver imagem)

1. Placa inferior da carcaça magnética
2. Tampa da carcaça do ímã
3. Ímã de neodímio
4. Placa inferior da carcaça do detector
5. Tampa superior da carcaça do detector com dispositivo
6. Marcas de posição do ímã
7. LED indicador
8. Protetor de plástico da placa do dispositivo
9. Interruptor de sabotagem
10. Conector para sensor externo e LED: Contato LD (+ LED, vermelho), Contato GND (terra, azul), Contato DC (sensor, amarelo)
11. Botão ligar / desligar
12. Bateria CR123A
13. Sensor externo (interruptor reed)
14. LED externo
15. Junta de borracha

CUIDADO. RISCO DE EXPLOSAO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS NACIONAIS

UA БЕЗДРОТОВИЙ МАГНІТОКОНТАКТНИЙ СПОВІЩУВАЧ

Частина охоронної системи U-Prox

Короткий посібник користувача

Перед використанням прочитайте повну інструкцію на сайті

Виробник: ТОВ "Інтегрейted Текнікал Віжн Лтд",
03035, Україна, м. Київ, вул. В. Липківського, 1

U-Prox WDC - магнітоконтактний сповіщувач, застосовується для захисту дверей та вікон всередині приміщення. Пристрій передає сповіщення про тривогу до центру охоронної сигналізації U-Prox. Має контакти для підключення світлодіоду інформування про постановку під охорону та зовнішнього геркону. Пристрій підключається до центру охорони і налаштовується за допомогою мобільного додатка U-Prox Installer.

ГАРАНТІЯ. Гарантійний термін експлуатації на пристрої U-Prox (крім елементів живлення) складає 2 роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до support@u-prox.systems, можливо це питання можна вирішити віддалено.

GR ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ/ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Αποτελεί μέρος του συστήματος συναγερμού U-Prox

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Διαβάστε τις οδηγίες στην τοποθεσία πριν την εγκατάσταση

Κατασκευαστής: Integrated Technical Vision Ltd.
Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Κίεβο, Ουκρανία

U-Prox WDC - είναι μια ασύρματη μαγνητική επαφή που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την κατάσταση των ανοιγμάτων (άνοιγμα/κλείσιμο) για να ανιχνεύει μια προσπάθεια εισόδου σε ένα δωμάτιο. Η συσκευή στέλνει μια ειδοποίηση συναγερμού στο κέντρο συναγερμού σύστημα συναγερμού ασφαλείας U-Prox. Τοποθετείται σε εσωτερικούς χώρους και χρησιμοποιείται για την προστασία θυρών και παραθύρων. Ο ανιχνευτής διαθέτει υποδοχή για τη σύνδεση του LED πληροφοριών όπλισης και εξωτερικός αισθητήρας, π.χ. διακόπτης REED.

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον πίνακα ελέγχου και έχει ρυθμιστεί με την εφαρμογή για φορητές συσκευές U-Prox Installer.

ΕΓΓΥΗΣΗ. Η εγγύηση για συσκευές U-Prox (εκτός από μπαταρίες) ισχύει για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία αγοράς. Εάν η συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα, επικοινωνήστε με το support@u-prox.systems αρχικά, ίσως μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως.

ΚΟΜΠΛΕΚΤΑCΙΑ: 1. U-Prox WDC; 2. Μαγνήτ; 3. Βαταρεία CR123A (попередньо встановлена); 4. Комплект для монтажу; 5. Короткий посібник користувача

Функціональні елементи пристрою (див. мал.)

1. Нижня пластина корпусу магніту
2. Кришка корпусу магніту
3. Неодимовий магніт
4. Нижня пластина корпусу сповіщувача
5. Верхня кришка корпусу і капсула з пристроєм
6. Відмітки розташування магніта
7. Світлодіодний індикатор
8. Захисна пластикова пластина з платою пристрою
9. Тампер-контакт
10. Роз'єм для підключення геркону та світлодіоду (LED): Контакт LD (+ світлодіода, червоний), Контакт GND (земля, синій), Контакт DC (геркон, жовтий)
11. Кнопка ввімкнення / вимкнення
12. Елемент живлення, батарея CR123A
13. Датчик (Геркон)
14. Світлодіод (LED)
15. Гумовий ущільнювач

УВАГА. ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ НА ІНШІЙ НЕКОРЕКТНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖИ АБО ВИБУХУ. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМИ ЗАКОНАМИ ТА ПРАВИЛАМИ.

ΠΑΛΗΡΕΣ ΣΕΤ: 1. U-Prox WDC; 2. Μαγνήτης; 3. Μπαταρία CR123A (προεγκατεστημένη).

4. Κιτ τοποθέτησης. 5. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Λειτουργικά μέρη της συσκευής (δείτε εικόνα)

1. Κάτω πλάκα θήκης μαγνήτη
2. Κάλυμμα θήκης με μαγνήτη
3. Μαγνήτης νεοδυμίου
4. Κάτω πλάκα της θήκης του ανιχνευτή
5. Επάνω κάλυμμα θήκης ανιχνευτή με τη συσκευή
6. Σημάδια θέσης μαγνήτη
7. Ένδειξη LED
8. Πλαστικό προστατευτικό πλακέτας συσκευής
9. Διακόπτης tamper
10. Υποδοχή για εξωτερικό αισθητήρα και LED: Επαφή LD (+ LED, κόκκινο), Επαφή GND (γη, μπλε), Επαφή DC (αισθητήρας, κίτρινο)
11. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
12. Μπαταρία CR123A
13. Εξωτερικός αισθητήρας (REED)
14. Εξωτερικό LED
15. Ελαστική φλάντζα

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΥΠΟΥ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ